



DETERGENTE ANTI-INSETTI

Il Detergente Insetti ProTech® consente di rimuovere facilmente gli insetti (zanzare e moscerini).

Particolarmente efficace, questo prodotto dissolve gli insetti dopo pochi secondi.

Basta risciacquare con getto d'acqua ad alta pressione o con un panno per ritrovare una superficie perfettamente pulita.



CONSIGLI PER L'USO

- Spruzzare il prodotto sulle superfici da trattare prima di cominciare la pulizia.
- Lasciare agire il prodotto una trentina di secondi.
- Risciacquare abbondantemente con getto d'acqua ad alta pressione.
- Potete anche asciugare con un panno (o un Guanto Insetti Pro Tech) ma bisognerà poi risciacquare con acqua.
- Risciacquare in modo particolare le guarnizioni di gomma.

TRUCCO

Attenzione: un insetto appiccicato da diversi giorni su una superficie ricoperta da un film tende a seccare e a sprigionare acidità che lascerà una macchia irreversibile sulla superficie.

Non aspettate per agire!